МЕГЕОН



руководство пользователя

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОГИГРОМЕТР

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 20207–это настольный прибор для измерения температуры и влажности воздуха в помещении, кроме этого в прибор встроены часы (работающие в 12 или 24 часовом формате), будильник и отображение текущей даты, сохраняет в памяти минимальную и максимальную зафиксированную температуру и влажность.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установите батарею типа «AAA» (1,5В) в отсек питания, соблюдая полярность. Прибор готов к работе. Для отображения корректных показаний температуры и влажности прибору требуется до 15 мин после установки батареи, при условии, что перед включением прибор находился в этом помещении не менее 1 часа без упаковки.

Режимом по умолчанию является индикация текущего времени. Кнопка MODE служит для переключения между режимами индикации времени и даты, 12- и 24-часовым форматами времени, установки текущего времени и будильника. Кнопка ADJ позволяет регулировать значения установок. Кнопка MEMORY показывает максимальное и минимальное значения температуры и влажности, оставшиеся в памяти прибора, а также позволяет стереть их.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

В режиме текущего времени (точки, разделяющие часы и минуты, мигают), нажмите кнопку «MODE» и удерживайте в течение 2 секунд. Пока не начнет мигать разряд минут. После этого кнопкой установите необходимое значение минут. Коротко нажав кнопку «MODE» ещё раз перейдите к установке часов, кнопкой «ADJ» установите значение. Далее нажимая кнопку «MODE» установите формат времени и дату. После этого нажмите кнопку «MODE» ещё раз чтобы выйти из режима установки. Если не выполнять никаких действий примерно через 1 мин прибор автоматически выйдет из режима настройки.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

В режиме текущего времени коротко нажмите кнопку «MODE», чтобы перевести дисплей в режим будильника (точки не мигают). Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в этом режиме в течение 2 секунд, чтобы установить будильник (на дисплее начнут мигать минуты, и отображаться значок « •))) »). Кнопкой «**ADJ**» установите минуты, нажмите кнопку «MODE» начнут мигать часы, кнопкой «**ADJ**» установите часы и ещё раз нажмите «MODE», чтобы выйти из режима установки будильника. Нажав кнопку «**ADJ**», в режиме будильника, можно настроить подачу сигнала «Каждый час» (на дисплее будет отображаться значок «**ALARM**»). Если не выполнять никаких действий примерно через 1 мин прибор автоматически выйдет из режима настройки будильника.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

На задней панели, под ножкой находится кнопка переключения единиц измерения температуры с ℃ на ℉ и обратно.

MAX/MIN ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

В обычном состоянии на дисплее отображается текущая температура и влажность.

Нажмите кнопку «**MEMORY**», чтобы посмотреть максимальные зафиксированные значения температуры и влажности с момента сброса предыдущих максимальных значений (появится символ «**MAX**» над показателями температуры и влажности). Нажмите кнопку «**MEMORY**» еще раз, чтобы посмотреть минимальные зафиксированные значения температуры и влажности с момента сброса предыдущих минимальных значений (появится символ «**MIN**» над показателями температуры и влажности). Третье нажатие на кнопку «**MEMORY**» вернет прибор в режим текущей температуры и влажности. Для сброса максимальных значений необходимо в режиме «**MAX**» нажать и удерживать кнопку «**MEMORY**» до появления звукового сигнала, для сброса минимальных значений в режиме «**MIN**» нажать и удерживать кнопку «**MEMORY**» до появления звукового сигнала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения температуры:	-30 ..+50 С
Диапазон измерения влажности:	20%…95%
Разрешение при отображении:	Температуры: 0,1 °С Влажности: 1% ОВ
Точность при измерении:	Температуры ±1°С; Влажности ±5%
Питание:	Батарея 1.5В типа «ААА»
Габаритные размеры:	106х98х22 мм
Вес:	116 г

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

Для отображения корректных показаний температуры и влажности, прибору может потребоваться от 15 до 60 минут после перемещения прибора из холодного помещения в тёплое, т.к. выделяющийся конденсат препятствует правильному измерению.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

1. Адрес и телефон для контакта;
2. Описание неисправности;
3. Модель изделия;
4. Серийный номер изделия (при наличии);
5. Документ, подтверждающий покупку (копия);
6. Информацию о месте приобретения прибора.
7. Полностью заполненный гарантийный талон.

Изделие, представленное в сервисную организацию без необходимых данных, гарантийному ремонту не подлежит и будет возвращен клиенту.



МЕГЕОН 20207

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.