МЕГЕОН 20240



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ-ТЕРМОМЕТР

руководство пользователя

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Специальное заявление.....2
Введение.....2
Особенности.....2
Советы по безопасности.....3
Перед первым использованием.....4
Внешний вид и органы управления.....4
Дисплей.....5
Инструкция по эксплуатации.....5
Типовые неисправности и способы их устранения.....8
Меры предосторожности.....8
Технические характеристики.....9
Уход и хранение.....9
Особое заявление.....9
Срок службы.....10
Гарантийное обслуживание.....10
Комплект поставки.....10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА

СТАНДАРТЫ

CE RoHS compliant EAC

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 20240 – многофункциональный настольный прибор, совмещающий в себе термометр, часы, календарь, будильник. Благодаря применению современной элементной базы были добавлены функция «напоминалка» и функция «дремать». Возможность выбора мелодий не оставит равнодушным никого. Современный дизайн и небольшие размеры позволят часам отлично вписаться в любой интерьер.

ОСОБЕННОСТИ

- Часы и календарь;
- Термометр;
- Встроенный будильник;
- 8 мелодий для будильника;
- Встроенный таймер;
- Функция «напоминалка»
- Функция повтора будильника «дремать»;
- Функция принудительного включения звукового сигнала.
- Современный дизайн;

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности, чтобы избежать случайного травмирования, правильно и безопасно использовать прибор обязательно изучите в настоящем руководстве предупреждения и правила использования данного прибора.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейки и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, извлечь батарейки и выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.
- Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.
- Не используйте прибор, если есть сомнение в его правильном функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр «МЕГЕОН»

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- После приобретения прибора МЕГЕОН 20240 рекомендуется проверить прибор и упаковку на отсутствие механических повреждений и следов влаги. При обнаружении повреждений упаковки, сохраните её до тех пор, пока изделие не пройдет полную проверку.
- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин и сколов. Проверьте комплектацию прибора. При обнаружении дефекта или несоответствия комплектации – верните изделие продавцу.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов в процессе эксплуатации.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Крышка батарейного отсека.
2. Отверстие кнопки **СБРОС**.
3. Кнопка **UP**.
4. Кнопка **DOWN**.
5. Кнопка **SET**.
6. Кнопка **ALARM**.
7. Кнопка **MODE**.



ДИСПЛЕЙ

1. Поле отображения времени.
2. Значок **TIME**.
3. Поле отображения температуры.
4. Единица измерения температуры **°C/°F**
5. День недели
6. Номер месяца и дата
7. Значок **AM/PM**
8. Значок будильника **ALARM**
9. Значок **TIMER**
10. Значок «дремать» **Zz**
11. Значок ((•))



ЗАМЕНА/УСТАНОВКА БАТАРЕЙ.

Используя отвертку с крестовым шлицом, открутите винт на задней части корпуса. Аккуратно откройте крышку и установите/замените батарею. Закройте крышку и закрутите фиксирующий винт. Не прилагайте значительных усилий – это может привести к повреждению корпуса.

УСТАНОВКА ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ.

- Кратковременно нажмите кнопку **MODE** .
- Используя кнопку **UP** и **DOWN** выберите требуемый формат отображения времени: 24-х часовой **24Hr** или 12-и часовой **12Hr** . По истечении одной минуты прибор перейдет в режим отображения времени. Для принудительного выхода из режима установки формата времени нажмите кнопку **MODE** 4 раза.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ.

- Кратковременно нажмите кнопку **MODE**.
- Для входа в режим установки кратковременно нажмите кнопку **SET**.
- Используйте кнопки **UP** и **DOWN** для изменения параметра.
- Для перехода к следующему разделу нажимайте кнопку **SET** .

Порядок следования настроек: часы ▶ минуты ▶ год ▶ месяц ▶ число

- По истечении одной минуты прибор перейдет в режим отображения времени. Для принудительного выхода из режима установки формата времени нажмите кнопку **MODE** 4 раза.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА.

- Для установки будильника нажмите два раза кнопку **MODE** или кратковременно кнопку **ALARM**. На дисплее отобразятся текущие установки времени будильника. Если будильник выключен на дисплее отобразится **-:--** .

- Для изменения установок будильника кратковременно нажмите кнопку **SET**.

Порядок следования настроек: часы ▶ минуты ▶ мелодия

- Используя кнопки **UP** и **DOWN** установите необходимое время.
- Для отключения будильник дважды нажмите кнопку **SET** на дисплее отобразится **-:--** .
- Кратковременно нажмите кнопку **MODE**. Будильник будет выключен.
- Для выключения звукового сигнала нажмите любую кнопку.
- Для включения функции повтора (дремать) кратковременно нажмите кнопку **UP** . При этом на экране появиться значок **Zz**, а будильник сработает повторно через 4 минуты.

УСТАНОВКА «НАПОМИНАЛКИ».

- Три раза нажмите кнопку **MODE**.
- Кратковременно нажмите кнопку **SET**.
- Используйте кнопки **UP** и **DOWN** для изменения параметра.
- Для перехода к следующему разделу нажимайте кнопку **SET**.
- Порядок следования настроек: часы ▶ минуты ▶ год ▶ месяц ▶ число
- «Напоминалка» активна только при включенном будильнике.

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Для переключения между единицами измерения **°C/°F** в режиме отображения времени кратковременно нажмите кнопку **SET**.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА.

- Для установки таймера 4раза нажмите кнопку **MODE** . При этом на дисплее появиться значок **TIMER** .
- Кратковременно нажмите кнопку **SET** и используя кнопки **UP** и **DOWN** установите время таймера.

Порядок следования настроек: часы ▶ минуты

- Кратковременно нажмите кнопку **SET** и начнется обратный отчет. Секунды будут отображаться в нижнем правом углу (поле отображения температуры).
- Для выключения звукового сигнала нажмите любую кнопку.

РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

- Для включения звукового сигнала кратковременно нажмите кнопку **DOWN** при этом на дисплее появится значок . Для выключения -повторно нажмите кнопку **DOWN**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон	Точность	Разрешение
0°C ... +50°C	± 1°C	0,1°C
32°F... +122°F	± 1,8°F	0,1°F

ФУНКЦИИ

Единицы измерения температуры	°C/°F
Календарь	месяц/день/число
Режим отображения часов	12ч/24ч
Будильник	чч:мм
Таймер	чч:мм
Функция «напоминалка»	чч:мм/число/месяц/год
Дополнительные	Функция «дремать» Ручное включение воспроизведения мелодии
Питание	3В (2 батарейки по 1,5В) тип LR54/AG10
Условия эксплуатации	Температура: 0 ... +50°C Относительная влажность: не более 85%
Условия хранения	Температура:-20...+60°C Влажность: не более 85% без выпадения конденсата
Габаритные размеры	72 x 63 x 14мм
Вес (с батарейками)	49г

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Прибор не включается	Полностью разряжены батарейки	Замените батарейки
Прибор не включается	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Уменьшились углы обзора ЖК-дисплея	Разряжены батарейки	Замените батарейки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если при включении (после замены батарей) изделие не работает, проверьте правильность установки батарей. Откройте крышку батарейного отсека на оборотной стороне прибора и убедитесь, что символы «+» и «-» на батарейках соответствуют символам «+ » - «-» в отсеке.
- При снижении точности измерений или нарушении работоспособности изделия рекомендуется заменить батарейки.
- Иллюстрации дисплея с данными приведены исключительно для описания прибора.
- Удалите батареи из изделия в период длительного хранения.
- Это позволит избежать повреждение прибора вследствие вытекан ия электролита.
- Не оставляйте разряженные батареи в изделии.
- Не подвергайте изделие воздействию значительных механических усилий.



ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса и в местах с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур (≥60°С), влажности (≥85%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

1. Контактная информация;
2. Описание неисправности;
3. Модель;
4. Серийный номер (при наличии);
5. Документ, подтверждающий покупку (копия);
6. Информацию о месте приобретения;
7. Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Часы-термометр МЕГЕОН 20240- 1шт;
2. Батарейки LR54/AG10 (установлены в прибор) – 2шт.;
3. Руководство по эксплуатации - 1 экз;
4. Гарантийный талон - 1 экз.



МЕГЕОН

20240

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.