МЕГЕОН 20200



ЦИФРОВОЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТЕРМОГИГИРОМЕТР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА

СТАНДАРТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

Настольный термогигрометр МЕГЕОН 20200 представляет собой одну из самых популярных моделей измерительного оборудования МЕГЕОН. Прибор имеет интуитивно понятный интерфейс и ЖК-дисплей высокого разрешения, на который выводится вся необходимая информация. Интегрированная подсветка дисплея позволяет использовать термогигрометр МЕГЕОН 20200 при любых условиях освещения.

ОСОБЕННОСТИ

- Индикатор комфорта внутри помещения
- Максимальные и минимальные значения
- Гистограмма изменения температуры за последние 12 часов
- Погодный символ (основывается на изменениях влажности)
- Часы с датой 12/24 часовой формат
- ЖК-дисплей высокой четкости с подсветкой
- Будильник с функцией дремания

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ





1. Кнопка «MODE»
2. Кнопка «MAX/MIN»
3. Кнопка «SNZ»
4. Кнопка «UP»
5. Кнопка «DOWN»
6. Кнопка «LIGHT»
7. Отсек для батареек
8. Отверстие для крепления к стене
9. Подставка (снимается)
10. Погодный символ
11. Внутренняя температура и влажность с индикатором комфорта
12. Гистограмма изменения температуры за последние 12 часов
13. Часы и день недели

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Откройте отсек для батареек и вставьте 2 батарейки типа 1.5В AAA, соблюдая полярность. Устройство готово к использованию.
- Нажатием кнопки **DOWN** единица измерения температуры может быть изменена с °C на °F
- Для входа в режим даты, нажмите кнопку **MODE** Дата отобразится.
- Для входа в режим будильника, нажмите кнопку **MODE** дважды. Время будильника отобразится.

РЕЖИМ НАСТРОЕК

• Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 2-х секунд для входа в режим настроек и выбора настроек одного параметра за другим.

• Когда замигает значение - настройте время нажатием кнопок **UP/DOWN** Нажмите и удерживайте эти кнопки для быстрого пролистывания.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды. Выберите значение часов с помощью кнопок **UP/DOWN**

Нажмите кнопку **MODE**. Выберите значение минут с помощью кнопок **UP/DOWN** Нажмите кнопку **MODE** Вы вышли из режима настройки.

НАСТРОЙКА ДАТЫ

Нажмите кнопку **MODE**. Вы вошли в режим настройки даты

Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды. Задайте год с помощью кнопок **UP/DOWN**.

Нажмите кнопку **MODE**.

Задайте месяц с помощью кнопок **UP/DOWN**.

Нажмите кнопку **MODE**.
Задайте число с помощью кнопок **UP/DOWN**.

Нажмите кнопку **MODE** . Вы вышли из режима настройки.

- **НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА**

Нажмите дважды кнопку **MODE**. Вы вошли в режим будильника.

Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды. Задайте часы будильника с помощью кнопок .

Нажмите кнопку **MODE**. Задайте минуты будильника с помощью кнопок **UP/DOWN**

Нажмите кнопку **MODE** . Вы вышли из режима настройки.

- **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА**

• Для включения/выключения будильника, нажмите кнопку **UP**. Символ будильника появится или пропадет с экрана.

• Нажмите любую кнопку для остановки сигнала будильника.

- **ФУНКЦИЯ ДРЕМАНИЯ**

• Когда будильник начинает звонить, Вы можете активировать режим дремания, нажатием на кнопку **SNZ** . Символ сигнала замигает и будет прерван.

- **МАКСИМАЛЬНЫЕ/МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

• Нажмите кнопку **MAX/MIN** - на экране отобразятся максимальные значения температуры и влажности.

• Нажмите кнопку **MAX/MIN** снова - на экране отобразятся минимальные значения.

• Сброс минимальных и максимальных значений возможет только при перезапуске метеостанции.

- **ПОДСВЕТКА**

• Нажмите кнопку **LIGHT** - экран будет подсвечен в течение 8-ми секунд.

- **ПОГОДНЫЙ СИМВОЛ**

• Устройство не имеет датчика давления. Погодный символ основывается на изменении влажности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измеряемых температур	(0°C … +50°C/32°F … +122°F)
Диапазон измеряемой влажности	(20% … 99%)
Разрешение дисплея: температура	0,1°C, влажность 1%
Точность измерения: температура	±1°C, влажность ±5%ОВ*
Условия эксплуатации	Температура: -10 ... 45°C Относительная влажность: не более 90%
Условия хранения	Температура: -20 ... 50°C Влажность: не более 80% без выпадения конденсата
Питание	2 батарейки типа 1.5В AAA
Габаритные размеры измерительного блока	136 x 80 x 20 мм
Вес	106 г (без элемента питания)

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию высоких температур (≥60°C), влажности (≥80%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При очистки дисплея и корпуса, используйте только мягкую влажную тряпку. Не используйте растворители или моющие средства, поскольку они могут оставить следы на LCD-дисплее и корпусе. Не проводите ремонт устройств самостоятельно. Верните их в первоначальное место покупки для ремонта квалифицированным инженером.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

1. Контактная информация;
2. Описание неисправности;
3. Модель;
4. Серийный номер (при наличии);
5. Документ, подтверждающий покупку (копия);
6. Информацию о месте приобретения;
7. Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Термогигрометр настольный МЕГЕОН 20200 - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Гарантийный талон – 1 шт.



МЕГЕОН

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.